# USB 2.0 / 1.1 HARD DISK UNIT

LHD-ExxU2シリーズ LHD-HxxU2シリーズ

HDユニット ユーザーズマニュアル

Logitec

## 目 次

|                | 取扱い.          | 上のこ汪意                                   | 1  |
|----------------|---------------|-----------------------------------------|----|
|                | 付属品           | の確認                                     | 5  |
|                | ごあい           | さつ                                      | 6  |
|                | ご注意           |                                         | 6  |
| 笋1番            | 会制!           | 品のご紹介                                   | 7  |
| יי קא          | ≠ ~≪.µ<br>1.1 |                                         |    |
|                | 1.1           |                                         |    |
|                | –             | 使用環境について                                |    |
|                |               | 各部の名称と機能                                |    |
|                | 1 . 4         | *************************************** |    |
|                | 1 . 5         | 接続の前に                                   | 12 |
| 第2章            | 章 Wir         | ndows Me,98 の場合                         | 13 |
|                | 2.1           | 接続とインストール ( Windows Me )                | 13 |
|                | 2.2           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |    |
|                | 2.3           | フォーマットについて                              |    |
|                | 2 . 4         |                                         |    |
| 第3章            | 章 Wir         | ndows XP,2000 の場合                       | 23 |
| -              | 3.1           |                                         |    |
|                |               | フォーマットについて                              |    |
|                |               | 本製品を取り外す場合は                             |    |
| 第4章            | 章 Ma          | cintosh の場合                             | 30 |
| <i>&gt;</i>  5 | 4 . 1         |                                         |    |
|                | 4.2           |                                         |    |
|                | 4 . 2         |                                         |    |
|                | 4.3           | <b>邢</b> 龙孝块                            | 30 |
| 第5章            | 章 補足          | 足事項                                     | 40 |
|                |               | トラブルシューティング                             |    |

## 取扱い上のご注意

### 本製品を正しく安全に使用するために

- ・本書では製品を正しく安全に使用するための重要な注意事項を説明しています。必 ずご使用前にこの注意事項を読み、記載事項にしたがって正しくご使用ください。
- ・本書は読み終わった後も、必ずいつでも見られる場所に保管しておいてください。

### 表示について

・この「取扱い上のご注意」では以下のような表示(マークなど)を使用して、注意 事項を説明しています。内容をよく理解してから、本文をお読みください。



## 🕂 警告

この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が死 亡または重傷を負う危険性がある項目です。



## ⚠ 注章

この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が障 害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性があ る項目です。



三角のマークは何かに注意しなければならないことを 意味します。三角の中には注意する項目が絵などで表 示されます。例えば、左図のマークは感電に注意しな ければならないことを意味します。



丸に斜線のマークは何かを禁止することを意味します。 丸の中には禁止する項目が絵などで表示されます。例 えば、左図のマークは分解を禁止することを意味しま す。



塗りつぶしの丸のマークは何かの行為を行なわなけれ ばならないことを意味します。丸の中には行なわなけ ればならない行為が絵などで表示されます。例えば、左 図のマークは電源コードをコンセントから抜かなけれ ばならないことを意味します。



## 警告

### 万一、異常が発生したとき。

本体から異臭や煙が出た時は、ただちに電源コードをコンセントから抜いて販売店にご相談ください。



### 異物を入れないでください。

本体内部に金属類を差し込まないでください。また、水などの液体が入らないように注意してください。故障、感電、火災の原因となります。

万一異物が入った場合は、ただちに電源 を切り販売店にご相談ください。



### 分解しないでください。

ケースは絶対に分解しないでください。 感電の危険があります。分解の必要が生 じた場合は販売店にご相談ください。



### 正しい電源で

使用してください。

電源コードは必ずAC100Vのコンセント に接続してください。




### 電源コードを大切に。

電源コードは破損しないように十分ご注意ください。コード部分を持って抜き差ししたり、コードの上にものを乗せると、被服が破れて感電 / 火災の原因となります。



# **企**注意

電源コードはなるべくコンセントに直接 接続してください。タコ足配線や何本も 延長したテーブルタップの使用は火災の 原因となります。




電源コードは必ず伸ばした状態で使用してください。 束ねた状態で使用すると、 過熱による火災の原因となります。



通風孔はふさがないでください。 過熱に よる火災、 故障の原因となります。



高温・多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。



本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または加わりやすい場所での使用/保管は避けてください。





本体が汚れた場合は必ず電源を切ってから、柔らかい布に水または中性洗剤を含ませ軽くふいてください。(本体内に垂れ落ちるほど含ませないよう気をつけてください。)揮発性の薬品(ベンジン・シンナーなど)を用いますと、変形・変色の原因になる事があります。



本製品を長期間使用しない場合は、電源 コードをコンセントから抜いておいてく ださい。



### 付属品の確認

| ハードディスクユニット                        | 1台     |
|------------------------------------|--------|
| USB ケーブル ( USB 2.0 High-Speed 対応 ) | 1本     |
| 縦置き用スタンド                           | 2個     |
| 横置き用ゴム足                            | 1シート   |
| カラープレート                            | 1枚     |
| LogitecWare ( CD-ROM )             | 1枚     |
| HD ユニット・ユーザーズマニュアル                 | 本書     |
| ハードウェア仕様一覧表                        | 1枚     |
| 保証書 / ユーザー登録カード                    | 1枚     |
| 本製品は精密電子機器です。輸送時には、必ず付属の梱包<br>ださい。 | 材をご使用く |

<sup>\*</sup>MS®、Windows ®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国での登録商標です。 Macintosh、Mac OSは米国アップルコンピュータ社の登録商標です。本書に記載されているパソ コンの機種名等は各社の商標または登録商標です。

### ごあいさつ

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして、誠に有り難うございました。本書は製品に関する設定/接続方法、機能/仕様等についてのご説明をいたしますので、ご使用前に必ずご一読いただきますようお願いいたします。

弊社製品によって、お客様のパソコン環境がより便利なものとなりますよう心からお祈りいたします。

### ご注意

本書の一部または全部を弊社に無断で転載することは禁止されております。

本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審の点がございました ら、弊社テクニカルサポートまでご連絡くださいますようお願いいたします。

本製品および本書を運用した結果による損失、利益の逸失の請求等につきましては、 項に関わらず弊社ではいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

本書に記載されている機種名、ソフトウェアのバージョンなどは、本書を作成した時点で確認されている情報です。本書作成後の最新情報については、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。

本製品の仕様、デザイン及びマニュアルの内容については、製品改良などのために予告なく変更する場合があります。

本製品を使用して保存したデータが、ハードウェアの故障、誤動作、その他どのような理由によって破壊された場合でも、弊社での保証はいたしかねます。万一に備えて、重要なデータはあらかじめバックアップするようにお願いいたします。

弊社は、本製品の仕様がお客様の特定の目的に適合することを保証するものではありません。

本製品は、人命に関わる設備や機器、および高い信頼性や安全性を必要とする設備や機器(医療関係、航空宇宙関係、輸送関係、原子力関係等)への組み込み等は考慮されていません。これらの設備や機器で本製品を使用したことにより人身事故や財産損害等が発生しても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

本製品は日本国内仕様ですので、本製品を日本国外で使用された場合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。また、弊社では海外での(海外に対してを含む) サービスおよび技術サポートを行っておりません。

## 第1章 製品のご紹介

### 1.1 製品の特徴

本製品は USB 2.0 / 1.1 対応の外付け型ハードディスクユニットです。

### 本製品の特徴

USB 2.0 ポートにつなぐことによって、従来の USB 接続の約 40 倍 (480Mbps)の高速転送を実現することができます。また従来の USB 1.1 ポートにも接続ができるので非常に幅広いパソコンに接続して使用することができます。

インターフェースとしてUSBを採用していますので、ホットプラグ(パソコン本体の電源がONになっている状態での着脱)が可能です。必要になったときだけパソコンに接続し、バックアップや大容量データの交換などの用途に最適です。

美しさ、強さ、放熱性を兼ね備えた一体型アルミボディを採用しています。放熱性能の向上により、さらに安定したパフォーマンスが実現されています。

### 参

アルミボディは熱の伝導性が高いため、本製品の動作中にボディ表面に触れると熱く感じる場合がありますが、これは異常ではありません。

コンパクトで設置に場所を取りません。設置方向は縦置き / 横置きのどちらも可能です。

### 重要なご注意

- ・本製品を USB 2.0 ポートへ接続する際は、ケーブルは必ず本製品付属のものか、USB 2.0 対応ケーブルを使用してください。USB 1.1 用ケーブルで USB 2.0 ポートに接続して本製品を使用すると、データの書き込みエラーなどの障害が発生します。
- ・USB 1.1 ポートへ接続して使用する際は USB 2.0 ケーブル、USB 1.1 ケーブル、どちらでも構いません。
- ・本製品をUSB 2.0で使用される場合、パソコン本体への接続は必ずUSB 2.0拡張ポートへ接続してください。標準搭載されているUSB 1.1ポートでの使用も可能ですが、その場合の最大転送速度は従来と同じ Full-Speed (12Mbps)となります。

### 1.2 使用環境について

本製品を USB 2.0 / 1.1 インターフェースに接続する場合は、以下のような環境条件を満たしていなくてはいけません。

### 対応パソコンについて

本製品を USB 2.0 / 1.1 インターフェースに接続する場合は、以下のパソコン本体に接続可能です。すべて USB ポートを搭載している機種に限定されます。また、High-Speed での転送を実現するためにはパソコン側のインターフェースが USB 2.0 に対応していなければなりません。

### USB 1.1 ポートに接続する場合

各社 DOS/V パソコン

日本電気株式会社 PC98-NX シリーズ

アップルコンピュータ社 iBook

iMac

Power Mac G4 Power Mac G4 Cube

Power Macintosh G3 (Blue and White)
PowerBook G4、PowerBook (FireWire)
PowerBook G3 ( BronzeKeyboard )

### USB 2.0 ポートに接続する場合

各社 DOS/V パソコン

日本電気株式会社 PC98-NX シリーズ

### 対応 OS について

本製品を USB 2.0 / 1.1 インターフェースに接続する場合には、以下の OS をご使用ください。すべて日本語版 OS のみに限定されます。また、パソコン本体が対応していない OS では使用することができません。

### USB 1.1 ポートに接続する場合

#### マイクロソフト株式会社

Windows XP Home Edition / Professional Windows Me Windows 98 (Second Edition 含む) Windows 2000 Professional

#### アップルコンピュータ社

Mac OS 8.6 ~ 9.2.1 まで Mac OS X 10.0.4 以降

### USB 2.0 ポートに接続する場合

### マイクロソフト株式会社

Windows XP Home Edition / Professional Windows Me Windows 98 (Second Edition 含む) Windows 2000 Professional

### 1.3 各部の名称と機能

#### 電源表示ランプ(青)

本製品の電源がONになると内部のランプ(青)が点灯します。

#### アクセス表示ランプ(赤)

本製品に対してアクセスが行われると内部のランプ(赤)が点灯 します。

#### USBシリーズBコネクタ

付属のUSBケーブルでパソコン本体のUSBポートと接続します。

#### 電源スイッチ


本製品の電源を ON/OFF します。

#### アース端子

太い導線などで、パソコン本体のフレームグランド端子と接続してください。


#### 電源コード

AC100V のコンセントに接続します。





### 1.4 設置方向について

本製品は縦置き、横置きのどちらでも使用することができますが、それ ぞれ以下のような方向で設置してください。間違った方向で設置すると、 トラブルの原因となる場合があります。



縦置きの場合は、設置時、付属のスタンドをご使用ください。(下左図)横置きの場合は、底面の4箇所に付属のゴム足を貼付してください。(下右図)






上図は底面を上にするため、 設置方向と逆になっています ので、ご注意ください。

### USB 2.0 インターフェースボードの接続

パソコン本体に USB 2.0 ポートがない場合は別売りの USB 2.0 インターフェースボード (PCI 用インターフェースボード、もしくは CardBus 対応 USB 2.0 インターフェースカード) が必要になります。

この場合、本製品の接続を行う前に USB 2.0 インターフェースボードのマニュアルにしたがって接続やドライバのインストールを行っておいてください。(本製品を USB 1.1 ポートに接続して使用する場合はこの作業は不要です。その場合の転送速度は従来の USB 1.1 と同じになります。)



USB 2.0インターフェースボードは、以下の型番で弊社から発売されているものをご使用ください。

#### PCI バス用 USB 2.0 インターフェースボード

| 型番       | バス  | 備考            |
|----------|-----|---------------|
| LHA-USB2 | PCI | インターフェースボード単体 |

#### CardBus 対応 USB 2.0 インターフェースカード

| 型番           | バス      | 備考            |
|--------------|---------|---------------|
| LPM - CBUSB2 | CardBus | インターフェースカード単体 |

# 第2章 Windows® Me,98の場合

本章では、Windows Me,98環境での本製品の接続とインストールの手順をご説明いたします。接続先のパソコンに USB 2.0 ポートがあるものとして説明を進めますが、ご使用のパソコンに USB 2.0 ポートがない場合には、接続先を USB 1.1 ポートにして本製品の接続とインストールを進めてください。

USB 1.1 ポートへ接続した場合、Full-Speed までの対応となります。


### 2.1 接続とインストール (Windows Me)

ここでは Windows Me 上で本製品を接続して、ドライバをインストールするまでの手順を説明します。以下の手順は Windows Me のシステムが起動した状態で行います。

本製品のアース端子と、パソコンのフレームグランド端子を太い導線などで接続 してください。

パソコン本体の電源を ON にして、Windows Me のシステムを起動しておいてください。


本製品背面の電源コードをAC100Vのコンセントに接続して本製品の電源スイッチをONにします。



本製品の電源表示ランプが点灯したことを確認して、付属のUSBケーブルで本製品のUSBシリーズBコネクタと、パソコン側のUSBポートを接続してください。



本製品側
断面が正方形に近いコネクタ



パソコン本体側 断面が平たいコネクタ Windows Meには本製品を使用するためのドライバが標準添付されているので、本製品がプラグ&プレイで認識された後、ドライバの組み込みがすべて自動的に行われます。(ここではユーザーが操作を行う必要はありません。)

以上で接続とインストールは終了です。ただし、現在の段階ではまだフォーマットが終了していないため、「マイコンピュータ」を開いても新しいハードディスクのアイコンは追加されていません。

インストール結果を確認したい場合は、「コントロールパネル」 「システム」を起動して、「デバイスマネージャ」タブをクリックしてください。以下のように2個のデバイスが登録されていたら、インストールは正常に終了しています。

1.「ユニバーサル シリアル バス コン-トローラ」の下に「USB 大容量記 憶装置デバイス 」があることを確 認。



3. 確認が終了したら「OK」をクリック クして、ウィンドウを閉じます。



次に本製品のフォーマットを行いますので2.3節へ進んでください。

#### 参考

「USB大容量記憶装置デバイス」の表示に「?」マークが付いていますがこれは異常ではありません。


### 2 . 2 接続とインストール (Windows 98)

ここでは本製品を接続して、ドライバをインストールするまでの手順を 説明します。以下の手順はWindows98のシステムが起動した状態で行い ます。

本製品のアース端子と、パソコンのフレームグランド端子を太い導線などで接続 してください。

パソコン本体の電源を ON にして、Windows Me のシステムを起動しておいてください。


本製品背面の電源コードをAC100Vのコンセントに接続して本製品の電源スイッチをONにします。



本製品の電源表示ランプが点灯したことを確認して、付属の USB ケーブルで本製品の USB シリーズ B コネクタと、パソコン側の USB ポートを接続してください。



本製品側 断面が正方形に近いコネクタ



パソコン本体側 断面が平たいコネクタ

本製品がプラグ&プレイで認識されて、新しいハードウェアの追加ウィザードが起動します。



「次へ」をクリックー


右のウィンドウが表示されます。

1.「使用中のデバイスに・・・」が 選択されている状態で



2.「次へ」をクリック-

右下のウィンドウが表示されたら、CD-ROMドライブに本製品付属の「LogitecWare」CD-ROMをセットしてください。



Point

#### ポイント

ここで「Q:」はCD-ROMドライブのドライブ名です。異なる場合は正しいドライブ名を指定してください。

右のウィンドウが表示されます。



「次へ」をクリック・


必要なファイルがシステムに転送され、右のウィンドウが表示されます。



「完了」をクリック-

以上で接続とインストールは終了です。ただし、現在の段階ではまだフォーマットが終了していないため、「マイコンピュータ」を開いても新しいハードディスクのアイコンは追加されていません。

インストール結果を確認したい場合は、「コントロールパネル」 「システム」を起動して、「デバイスマネージャ」タブをクリックしてください。次ページのように2個のデバイスが登録されていたら、インストールは正常に終了しています。 CD-ROM トレイから「LogitecWare」CD-ROM を取り出しておいてください。



リックして、ウィンドウを閉じます。

次に本製品のフォーマットを行いますので、「2.3節に進んでください。

### 2.3 フォーマットについて

Windows Me, 98 の場合、本製品のフォーマットは付属のユーティリティ「ディスクフォーマッタ」で行います。

本製品付属の「LogitecWare」CD-ROM を CD-ROM ドライブにセット すると自動起動する「セットアップランチャー」から、「ディスクユーティリティ」をインストールしてください。(下図参照)

1.「ディスクユーティリティ」のアイコンを 1回クリックして、選択状態にします。



- 2.「 セットアップの 起動 」 をクリック します。

Point

#### ポイント

ディスクユーティリティには「ディスクフォーマッタ」以外にも、「ディスクイジェクトツール」と「MO補助ドライバ」が含まれていますが、本製品を使用する上で必要なのは「ディスクフォーマッタ」のみです。(他のユーティリティをインストールしても特に害はありません。)



インストールが終了後、タスクバー上の「スタート」ボタンをクリックして、「プログラム」 「Logitec」とポイントし、「ディスクフォーマッタ」をクリックするしてディスクフォーマッタを起動させます。



ディスクフォーマッタが起動したら、本製品のフォーマットを行います。フォーマットの手順については、ディスクフォーマッタのヘルプメニューから「トピックの検索」を選択し、表示されるヘルプウィンドウで「操作方法」 「ハードディスクのフォーマット」をご参照ください。

#### ご注意

本製品は物理フォーマットをサポートしていないため、ディスクフォーマッタの物理フォーマットに関する機能は使用できません。

#### 参考


また、インストール時、デスクトップ上にショートカット アイコンを作成した場合は、デスクトップ上の右の アイコンをダブルクリックしても起動することができます。



### 2.4 本製品を取り外す場合は

本製品はインターフェースとして USB を採用しているため、ホットプラグオフ (パソコン本体の電源が ON の状態での取り外し)が可能です。しかし、これは「いつでも取り外して良い」という意味ではありません。本製品を取り外す場合は、必ず以下の手順に従ってください。

本製品に保存されたアプリケーションやデータファイルが開かれていないことを確認してください。



### Point

#### ポイント

- ・「\*\*\*\*\*\*\*」には、本製品内容の HD ドライブ型番が入ります。型番 は容量などによって異なります。
- ・「D:」は本製品のドライブ名ですので、環境によって異なります。また、本製品がフォーマットされていない場合は、ドライブ名の文字(「D」の部分)が表示されません。

「'USBディスクは安全に取り外すことができます」または、「デバイスは安全に取り外すことができます」と表示されたら、「OK」ボタンをクリックしてください。

#### Windows Me の場合



#### Windows 98 の場合



USB ケーブルを外し、本製品の電源を OFF にしてから、電源コードをコンセントから外してください。

# 第3章 Windows® XP ,2000の場合

本章では、Windows XP, 2000 環境での本製品の接続とインストールの手順をご説明いたします。接続先のパソコンに USB 2.0 ポートがあるものとして説明を進めますが、ご使用のパソコンに USB 2.0 ポートがない場合には、接続先を USB 1.1 ポートにして本製品の接続とインストールを進めてください。

USB 1.1 ポートへ接続した場合、Full-Speed までの対応となります。

### 3.1 接続とインストール


ここでは本製品を接続して、ドライバをインストールするまでの手順を 説明します。以下の手順は Windows XP, 2000 のシステムが起動した状 態で行います。

本製品のアース端子と、パソコンのフレームグランド端子を太い導線などで接続 してください。

Point

パソコン本体の電源を ON にして、Windows のシステムを起動し、管理者権限を持つグループ ( 例えば Administrators グループ ) のメンバーとしてログオンしてください。


本製品背面の電源コードをAC 100Vのコンセントに接続して本製品の電源スイッチをONにします。




本製品の電源表示ランプが点灯したことを確認して、付属のUSBケーブルで本製品のUSBシリーズBコネクタと、パソコン側のUSBポートを接続してください。



本製品側 断面が正方形に近いコネクタ





Windows XP, 2000 には本製品を使用するためのドライバが標準添付されているので、本製品がプラグ&プレイで認識された後、ドライバの組み込みがすべて自動的に行われます。(ここではユーザーが操作を行う必要はありません。)

以上で接続とインストールは終了です。ただし、現在の段階ではまだフォーマットが終了していないため、「マイコンピュータ」を開いても新しいハードディスクのアイコンは追加されていません。


インストール結果は以下の手順で確認してください。

#### ・Windows 2000の場合

「マイコンピュータ」を右クリックして「管理」をクリックすると、「コンピュータの管理」が表示されますので、「デバイスマネージャ」をクリックしてください。

以下のように2個のデバイスが登録されていたら、インストールは正常に終了しています。


- 1.「USB (Universal Serial Bus)」コントローラの下に「USB 大容量記憶装置デバイス」があることを確認
- 2.「ディスク ドライブ 」の下・ に「 \*\*\*\*\*\*\*\*\* USB Device (USB Device で終わる項 目)」があることを確認
- 3.確認が終了したら、クローズボックス(x)をクリックして、ウィンドウを閉じます。



### ・Windows XPの場合

スタートメニューから「マイコンピュータ」を右クリックして「管理」をクリックすると、「コンピュータの管理」が表示されますので、「デバイスマネージャ」を クリックしてください。

以下のように2個のデバイスが登録されていたら、インストールは正常に終了しています。



次に本製品のフォーマットを行いますので、3.2節に進んでください。

### 3.2 フォーマットについて

Windows XP, 2000 の場合、フォーマットは Windows 標準のユーティリティ「ディスクの管理」から行います。「ディスクの管理」でフォーマットを行う概略の手順は以下の通りです。

### Point

#### ポイント

本製品付属 CD-ROM に保存された補足説明ファイルには、より詳細なフォーマット手順が記載されています。必要に応じてご参照ください。
\*下記のファイルをダブルクリックすると、お使いになっているブラウザ(インターネット閲覧ソフト)で内容を表示することができます。

ファイル名: \text{\text{\text{Pocs\text{\text{\text{Hdfmt2k.html}}}} (\text{\text{\text{\text{Windows}}} 2000)} \) ファイル名: \text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\tex{\texit{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\te

管理者権限を持つグループ (例えば「Administrators グループ」) のメンバーとしてログオンします。

デスクトップ上の「マイコンピュータ」を右クリックして、表示される メニューから「管理」を選択します。

「コンピュータの管理」のウィンドウが表されたら、コンソールツリー 上で「記憶域」の下の「ディスクの管理」をクリックします。

### Point

#### ポイント

ここで「ディスクのアップグレードと署名ウィザード」が起動した場合は、キャンセルボタンをクリックしてください。

「ディスクの管理」が表示されたら、「不明」と書かれているディスク を右クリックして、表示されるメニューから、

「署名」を実行してください。(Windows 2000 の場合)

「ディスクの初期化」を実行してください。(Windows XPの場合)

Windows 2000では、署名したディスクの「未割り当て」と書かれた部分を右クリックして、「パーティションの作成」を選択してください。

Windows XPでは、初期化したディスクの「未割り当て」と書かれた部分を右クリックして、「新しいパーティション」を選択してください。

「パーティションの作成ウィザード」(Windows 2000 の場合) または、「新しいパーティションウィザード」(Windows XP の場合)が起動したら、表示されるメッセージにしたがって作業を行ってください。

### Point

#### ポイント

「パーティションの作成ウィザード」の中で、作成するパーティションを「プライマリパーティション」にするか、「拡張パーティション」にするかを選択するステップがあります。


本製品では必ず「拡張パーティション」を選択し、拡張パーティションの 中に論理ドライブを作成してください。

### 3.3 本製品を取り外す場合は

本製品をUSBインターフェースに接続した場合、ホットプラグオフ(パソコン本体の電源がONの状態での取り外し)が可能です。しかし、これは「いつでも取り外して良い」という意味ではありません。本製品を取り外す場合は、必ず以下の手順に従ってください。

本製品に保存されているアプリケーションやデータファイルが開かれて いないことを確認してください。

Windows 2000では本製品を接続した状態では、タスクバーのシステムトレイに以下のようなアイコンが表示されます。このアイコンをクリックして、表示されるメニューから、「USB 大容量記憶装置デバイス・ドライブ (d:) を停止します」を選択してください。



Windows XP の場合は「「USB 大容量記憶装置デバイス - ドライブ (d:)を安全に取り外します」と表示されます。




Point

#### ポイント

ここで「d:」は本製品のドライブ名ですので、環境によって異なります。 また、本製品がフォーマットされていない場合は、ドライブ名の文字(「d」 の部分)が表示されません。 Windows 2000 では「'USB 大容量記憶装置デバイス' は安全に取り外す ことができます」と表示されたら、OKボタンをクリックしてください。



Windows XPでは「'USB 大容量記憶装置デバイス' は安全に取り外すことができます」とメッセージが表示されるので、フキダシの中をクリックしてください。



USB ケーブルを外し、AC アダプタを取り外してください。

## 第4章 Macintosh®の場合


現在、MacintoshシリーズではUSB 2.0はサポートされていません。USB 1.1のFull-Speed (12Mbps) までの対応となります。

## 接続とフォーマット

ここでは本製品のドライバをインストールしてフォーマットするまでの手順を説明 します。

パソコンの電源を ON にして、システムを起動させてください。


本製品背面の電源コードを AC100V のコンセントに接続し、 本製品の電源スイッチを ON にし てください。



付属のUSBケーブルで本製品のUSBシリーズBコネクタと、パソコン本体のUSB ポートを接続してください。



断面が正方形に近いコネクタ




パソコン本体側 断面が平たいコネクタ

本製品を接続すると自動的に認識され、以下の「ディスクの初期化」ウィンドウが表示されます。必要に応じて設定などを行ってください。

ボリュームに名前を付けたい 場合は、ここに入力します。

フォーマット形式を選択した-い場合はこのプルダウンメ ニューを開きます。(次ペー ジのポイント参照。)





#### ご注意

Mac OS には本製品を使用するためのドライバが含まれているので、通常は本製品を接続すると標準ドライバが自動的にインストールされ、使用できるようになります。ただし、Mac OS や USB マネージャのバージョンによっては標準ドライバでは本製品を認識しない場合があります。その場合、下のウィンドウが表示されます。



このメッセージが表示され本製品が認識されない場合は、4.2節「標準ドライバで認識されない場合」へ進み、USBドライバのインストールとハードディスクのフォーマットを行ってください。

以下の警告ダイアログが表示されます。



「続ける」をクリック-

フォーマットが開始されます。終了すると新しいハードディスクがデスクトップ上にマウントされます。以上でドライバのインストールとハードディスクのフォーマットは終了です。次回からは、本製品を接続していただくだけで使用可能となります。

### Point

#### ポイント

- ・フォーマット形式は「Mac OS 拡張」を推奨します。「Mac OS 標準」は旧 バージョンの Mac OS と互換性を持ったフォーマット形式ですが、大容量 ハードディスクのフォーマットには適していません。
- ・本製品をUSBインターフェースに接続した際に、フォーマットのダイアログに、「Mac OS」のフォーマット形式と「DOS」のフォーマット形式が表示されるのは、本製品が未フォーマットの状態にある場合のみです。一度フォーマットを行うと、「Mac OS」のフォーマット形式、もしくは「DOS」のフォーマット形式のどちらかしか表示されなくなります。そのため、他方へのフォーマット形式の変更はできなくなりますのでご注意ください。
- ・再フォーマットを行う場合は、メニューバーの「特別」-「ディスクの初期 化」をクリックしてください。

### 4.2 標準ドライバで認識されない場合

ここでは、本製品が前節の手順で認識されなかった場合のUSBドライバのインストールと、ハードディスクのフォーマット手順についてご説明します。インストール終了後、システムを再起動しますので、すべてのアプリケーションを終了して作業をおこなってください。

### USB ドライバのインストール

本製品を接続していない状態で、Macintoshのシステムを起動してください。


「Logitec Ware」CD-ROMをCD-ROMドライブにセットしてください。

CD-ROM のウィンドウが開きます ので、「Index htm」と書かれたアイ コンをダブルクリックして開いて ください。



右のようなウィンドウがブラウザで表示されます。

ここで左のメニューから、「ドライ バ」をクリックしてください。





メニューの右側に、収録されたドライバの一覧が表示されます。これを スクロールして、「LHD-HU2, EU2 シ リーズ USB ディスクドライバ」を探 し、「ディスクドライバインストーラ」と書かれた部分をクリックして ください。



右のウィンドウが表示されます。

内容を確認して、同意する場合は 「続ける」をクリック ----




付属のフォーマッタをインストール するフォルダを選択するウィンドウ が表示されます。




特に支障がない場合はそのまま インストールをクリック———

インストールの最後にシステムが再起動されるため、確認のメッセージが表示されます。




他のプログラムが起動して-ないことを確認したら、 「続ける」をクリック 必要なファイルが転送され、終了 すると右のウィンドウが表示され ます。



「再起動」をクリックー

システムが再起動したら、ドライ バのインストールは完了です。 CD-ROMをドライブから取り出 しておいてください。

続いて接続を行います。本製品背面の電源コードをAC100Vのコンセントに接続し、本製品の電源スイッチをONにしてください。



Point

#### ポイント

以下の接続は、本製品、パソコン本体の電源が ON になっている状態で行います。

付属の USB ケーブルで本製品の USB シリーズ B コネクタと、パソコン側の USB ポートを接続してください。




断面が正方形に近いコネクタ



パソコン本体側 断面が平たいコネクタ

本製品は出荷時フォーマットされていないため、接続すると右のようなエラーメッセージが表示されますが、これは問題ありません。メッセージウィンドウをクローズしてフォーマット作業へと進んでください。



### フォーマット手順

USB ドライバをインストールした場合、ハードディスクのフォーマットは専用フォーマッタ「Logitec USB Disk formatter」で行います。

本製品を接続した状態で、ドライバインストール時に作成された「USB Disk Formatter」を開き、「Logitec USB Disk Formattet」アイコンをダブルクリックしてください。




フォーマッタが起動して、右のウィン ドウが開きます。

本製品は出荷時フォーマットが行われ ていないため、「フォーマット」の欄に 「不明」と表示されます。



内容を確認したら、「ディスクの初期-化」ボタンをクリックしてください。

右下のウィンドウが表示されます。必要に応じて設定等を行ってください。



### Point

#### ポイント

- ・フォーマット形式は「Mac OS拡張」を推奨します。「Mac OS標準」は旧バージョンの Mac OS と互換性を持ったフォーマット形式ですが、大容量ハードディスクのフォーマットには適していません。
- ・再フォーマットを行う場合は、メニューバーの「特別」-「ディスクの初期化」を クリックしてください。

確認のメッセージが表示されま す。

フォーマットしてもいいことを・ 確認したら、「OK」ボタンをク リックしてください。



フォーマットが実行されます。 通常の場合、フォーマットは数 秒で終了し、右のウィンドウに 戻ります。

フォーマット形式が選択した ー ものになっていることを確認 してください。



以上で本製品のフォーマットは終了です。メニューバーの「ファイル」メニューから「終了」を選択して、フォーマッタを終了してください。次回からは、本製品を接続していただくだけで使用可能となります。



#### 参考

フォーマッタのウィンドウで表示される「マウント」ボタン、「アンマウント」ボタンは、本製品を強制的にマウント、もしくはアンマウントするためのものです。

- ・何かの原因で、本製品を接続してもボリュームが自動的にマウントされない場合は、「マウント」ボタンをご使用ください。
- ・何かの原因で、通常の手段(次節参照)で本製品がアンマウントできなくなってしまった場合は、「アンマウント」ボタンをご使用ください。

### 4 . 3 補足事項

### 本製品を取り外す場合は

本製品をUSBインターフェースに接続した場合、ホットプラグオフ(パソコン本体の電源がONの状態での取り外し)が可能です。しかし、これは「いつでも取り外して良い」という意味ではありません。取り外し時には以下のような点にご注意ください。

本製品を取り外す前には、必ずアンマウントを行ってください。アンマウントは、以下のいずれかの操作で行います。

- ・本製品のアイコンをゴミ箱のアイコンに重ねる。
- ・本製品のアイコンを1回クリックして選択状態にし、「ファイル」メニューから「片付ける」を選択する。
- ・本製品のアイコンを 1 回クリックして選択状態にし、アップルキー + 「E」キーを押す。

パソコン本体がスリープ状態になっているときは、取り外しを行わないでく ださい。

本製品を取り外す場合は、USBケーブルのパソコン本体側のコネクタを先に外してください。

### Windows とのデータ交換について

本製品を DOS (FAT32) 形式でフォーマットすると、Windows 環境でも Macintosh 環境でもアクセスすることができます。デジタルビデオ (DV)の動画ファイルなどのように巨大なファイルを異なる環境に移動したいときに便利です。ただし、これを行うときには以下の点に注意してください。

DOS 形式でフォーマットされたハードディスクを Macintosh でアクセスするには Macintosh 標準のユーティリティ「File Exchange」が必要です。

Macintosh 環境に接続したハードディスクを Windows 環境に再接続して、スキャンディスク (Windows 標準の検査ユーティリティ)を実行すると、必ずエラーが報告されます。このエラーは使用上問題ないものですが、これを「修復」すると Macintosh 環境で致命的なエラーが発生する場合がありますので、絶対にスキャンディスクでの「修復」は行わないでください。

Windows / Macintosh間でのデータ交換は、あくまで一時的なデータ 移動のみに留めておいてください。MacOS 本来のファイルシステムでないディスクにアクセスするため、恒久的な保存用途には適していません。また、データ以外のアプリケーションなどをこのディスクに保存することは行わないでください。

## !

#### ご注意

本製品をUSBインターフェースに接続する場合、フォーマットのダイアログに、「Mac OS」のフォーマット形式と「DOS」のフォーマット形式が表示されるのは、本製品が未フォーマットの状態にある場合のみです。一度フォーマットを行うと、「Mac OS」のフォーマット形式、もしくは「DOS」のフォーマット形式のどちらかしか表示されなくなります。そのため、他方へのフォーマット形式の変更はできなくなりますのでご注意ください。

# 第5章 補足事項

## 5.1 トラブルシューティング

本製品を接続したが認識されない。

電源スイッチの状態、電源コードを接続したコンセントの状態を確認してください。

ケーブルの接続に接触不良などがないかどうか確認してください。 ドライバは正しい手順でインストールされていますか? 本製品を USB ハブ経由で接続している場合は、パソコンの USB ポートに本製品だけを直接接続して試してみてください。

### 本製品からシステム起動ができない。

本製品からのシステム起動はサポートされていません。

### 本製品の物理フォーマットができない。

本製品は物理フォーマットをサポートしていません。論理フォーマット(通常のフォーマット)のみでご使用ください。

Windows XP, 2000で「ディスクの管理」が起動できない。

「ディスクの管理」を起動するには、管理者権限を持つグループ(例えば「Administrators」グループ)のメンバーとしてログオンしていなければなりません。

### 特定のソフトウェア (ディスク修復ツールなど)で 本製品を使用できない。

一部のユーティリティソフトウェアでは、USBやIEEE1394のようにホットプラグ対応のインターフェースで接続したハードディスクを動作対象としていない場合があります。ソフトウェアメーカーに問い合わせて、そのソフトウェアがUSB接続のハードディスクを動作対象としているかどうかを確認してください。

### スリープ状態から復帰できない。

パソコンのスリープ(サスペンド)状態の処理方法により、このような現象が発生する場合があります。ご使用のパソコンによっては、パソコン本体メーカから供給されるアップデートプログラム等によりこの現象を回避できる場合もあります。

アップデートプログラム等が用意されていない場合は、スリープ(サスペンド)機能を OFF にしてご使用ください。


### データの転送速度が遅い。

USB 2.0 のポートに正しく接続されていますか。

USB 1.1 のポートに接続されている場合、データの転送速度はFull-Speed(12Mbps)までとなります。High-Speed(480Mbps)でデータ 転送を行うには USB 2.0 ポートにつなぎかえてください。

パソコン本体に USB 2.0 ポートがない場合は別売りの USB 2.0 インターフェースボード (PCI 用インターフェースボード、もしくは CardBus 対応 USB 2.0 インターフェースカード)を接続してドライバのインストールを行ってから、接続しなおしてみてください。

Macintosh シリーズで本製品を接続すると、 以下のようなエラーメッセージが表示される。



本製品のドライバがインストールされていません。第4章にしたがって、ドライバのインストールを行ってから、本製品を接続してください。

#### 5

### Macintosh 環境で

本製品のドライバをアンインストールしたい。

システムフォルダの機能拡張フォルダにコピーされた以下のファ イルを削除してください。

> USB-40 Driver USB-40 Shim

その他:弊社ホームページについて

弊社ではインターネット上にホームページを開設しています。ホームページにはソフトウェアのダウンロードコーナーや、各種製品に関するQ&Aコーナーがあります。また、「サポート情報」では「お問い合わせ用紙」や「修理依頼書」などが、PDF形式でダウンロード可能になっていますのでご活用ください。

ホームページアドレス: http://www.logitec.co.jp/

